

天敵ニラミ トリサッタ 2

6種類の音声パターンでニラミをきかせる！
鳥の悲鳴で追い払います

天敵ニラミ トリサッタ 2 TTS-DSC4



カラス



ムクドリ



スズメ



設置場所 / 果樹園

威嚇方法 / 6種類の音声パターンによる威嚇

電源 / DC12V(別売) バッテリー容量40Ahで約4週間使用可能

電源コード / 長さ5メートル、接続部分はワニグチクリップ

有効範囲 / 約3反(環境により変化する場合があります)

出力音量 / MAX95dB(スピーカー正面10m地点)

サイズ / 高さ40×幅20×奥行20(cm)

質量 / 1.5kg

ご用意いただくもの / 12Vバッテリー

※商品には付属していません

背面パネルで操作が簡単

音声や間隔などは、すべて本体背面の操作パネルで簡単に設定ができます。

操作しやすいダイヤルスイッチ



選べる音声パターンで追い払う

鳥がおびえる断末魔の悲鳴音と、嫌がるスィーブ音(電子音)で鳥をしっかり追い払います。

各チャンネルの設定音声

- | | |
|----------------|-------------|
| ① カラス(パターン①+②) | ④ スズメ |
| ② カラス(パターン①) | ⑤ ムクドリ |
| ③ カラス(パターン②) | ⑥ スィーブ(電子)音 |

「音声パターン」ダイヤルスイッチで切替ができます。

「慣れ」を防ぐ運転間隔

発音間隔を変えられるので、慣れを防ぎ、効果が持続します。ランダム機能付き。

「発音間隔」ダイヤルスイッチで切替ができます。

吊るすだけの簡単設置

設置は本体をバッテリー(別売)につないで、木や竿などに吊るすだけ。

設置例



設置のポイント

作物の被害を受けてからの対策では効果が出にくい場合があります。早めに設置をしましょう。ずっと同じ場所に設置せず、時々場所やタイミングをずらして慣れを防ぎましょう。

オプション

(トリサッタ2・スーパーソニック共用)
AC電源



AC100Vで使用できます。